MAGUIRE PRODUCTS, INC. DOSEUR À VIS GRAVIMÉTRIQUE®

Modèle MGF-ST®

DOSEUR À VIS GRAVIMÉTRIQUE

MODE D'EMPLOI

Maguire Products, Inc.

Modèle MGF-ST, MGF DOSEUR GRAVIMÉTRIQUE

Table des matières

Caractéristiques	5
Instructions de montage et d'installation	6
Navigation et vue d'ensemble des menus du doseur MGF	8
Description des commandes	7
Configuration du logiciel (paramétrage initial)	11
Procédure de démarrage	14
Fonctionnement normal	15
Alarmes et diagnostic des pannes	16
Dépannage en cas de problèmes avec le contrôleur	18
Dépannage en cas de perte de couleur	18
Explication du menu des réglages	19
Paramètres	33
Mise à jour du micrologiciel du doseur MGF	
Réinitialisation de la fonction Ajustement du débit	38
Affichage / Réinitialisation des totaux	39
Réglages par défaut du doseur MGF	39
Écran de diagnostic	41
Installation du chargeur en option	42
Schéma du chargeur AGL	43
Schéma de câblage du doseur MGF	46
Schéma / dimensions des pièces	48
Principe de fonctionnement du doseur	51
Principe de fonctionnement du contrôleur	51
Garantie	52
Assistance technique et coordonnées	53

Édition: 28 juin 2012

Copyright

© 2012 Maguire Products Inc.

Les informations contenues dans ce manuel, y compris leur traduction, sont la propriété de Maguire Products Inc. et ne peuvent être reproduites ou transmises sous aucune forme ou par aucun moyen sans l'accord écrit explicite de Maguire Products Inc.

Il est recommandé à toutes les personnes responsables de l'utilisation et de l'entretien du doseur gravimétrique Maguire (Maguire Gravimetric Feeder ou MGF) de lire l'intégralité de ces instructions d'utilisation. Maguire Products Inc. n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages ou dysfonctionnements de l'équipement dus au non-respect de ces instructions d'utilisation.

Afin d'éviter des erreurs et de garantir une utilisation sans problème, il est primordial que ces instructions d'utilisation soient lues et comprises par tout le personnel devant utiliser l'équipement.

Veuillez contacter Maguire Products Inc. ou votre distributeur Maguire local pour tout problème ou difficulté que vous pourriez rencontrer avec l'équipement.

Ces instructions d'utilisation ne s'appliquent qu'à l'équipement décrit dans ce manuel.

Coordonnées du fabricant

Maguire Products, Inc. 11 Crozerville Road Aston, PA, États-Unis 19014

Téléphone: 610.459.4300

Télécopie: 610.459.2700

Site Web: http://www.maguire.com

Courriel: info@maguire.com

Caractéristiques du doseur Maguire MGF-ST

Doseur gravimétrique MGF-ST

Capacité de débit : Moulage par injection – Jusqu'à 18 kg/h (40,0 lb/h)

Extrusion – Jusqu'à 55 kg/h (120,0 lb/h)

Un doseur gravimétrique autonome pour le prix d'un modèle volumétrique.



Élimine le gaspillage des colorants et adjuvants

Ce doseur compact pour adjuvant à perte de masse mesure avec précision la quantité d'adjuvant qui est introduite directement dans la gorge de la machine afin d'éliminer les gaspillages coûteux.

Édition: 28 juin 2012

Caractéristiques de série :

4 modes de fonctionnement standard

Cyclique, continu, suivant l'extrusion et débit (vol/h).

Réduit les erreurs de saisie

La procédure de configuration la plus simple de toute l'industrie : saisissez le pourcentage de colorant et le poids injecté ou le débit en kg/heure, puis appuyez sur la touche de démarrage. Le doseur s'ajuste automatiquement au temps de dosage de la vis ou au débit de l'extrudeuse.

Résolution de dosage fin

Le moteur pas-à-pas (100 tr/min) tourne à 200 incréments par rotation. En combinaison avec une commande numérique, la rotation à 200 pas permet d'obtenir une résolution de dosage fin de l'ordre de \pm 0,2 %.

Le recalibrage automatique est l'assurance d'une précision continue

Les ajustements automatiques garantissent que le débit d'alimentation est maintenu à \pm 0,2 % du rapport de dilution désiré.

Doubles cellules de pesage

Les lectures équilibrées de la charge améliorent la précision du système.

Accouplement limiteur de couple

Protège le moteur d'entraînement en cas de blocage du doseur.

Le contrôleur à microprocesseur facile à utiliser permet de gagner du temps

La procédure de configuration du contrôleur convivial est intuitive.

Port USB

Permet le téléchargement et l'impression de données, ainsi que la mise à jour du logiciel.

Documentation détaillée sur l'utilisation des matières

Le contrôleur à microprocesseur permet la collecte de données via le logiciel de mise en réseau G2 ou le protocole MLAN via Ethernet.

Élimine le temps d'arrêt associé au changement de couleur

Le doseur se recalibre automatiquement en fonction de la nouvelle couleur, éliminant ainsi le besoin de configuration supplémentaire. Trémies de rechange disponibles pour accélérer les changements de couleur.

Garantie exclusive de 5 ans

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Votre appareil de compose de 4 éléments séparés et du contrôleur :

- 1. Le châssis adaptateur carré de 25,4 cm (10 po) de côté
- **2.** L'ensemble des cellules de pesage, qui soutient la vis d'alimentation
- 3. La trémie
- 4. Le contrôleur
- 5. La barre (pour le contrôleur).

1 MAGUIRE 3

MONTAGE DU CHÂSSIS ADAPTATEUR

- 1. Montez le châssis ADAPTATEUR directement sur la gorge de la machine de transformation, sous la trémie utilisée pour les matières naturelles. Pour déterminer l'ORIENTATION correcte, tenez compte des facteurs suivants :
 - Dégagement et facilité de démontage de la trémie amovible.
 - Facilité de visualisation et d'accès au contrôleur.

Avant de percer les trous selon le schéma de fixation, n'oubliez pas que le DOSEUR sera accroché du côté avec l'ouverture donnant dans la chambre d'écoulement.

2. Retirez de la machine de transformation la trémie utilisée pour les matières naturelles. Localisez et percez les trous selon le schéma de fixation dans les deux plaques supérieure et inférieure du châssis ADAPTATEUR carré de 25,4 cm (10 po) de côté. Ce châssis sera directement boulonné à la gorge d'alimentation de la machine de transformation et la trémie pour les matières naturelles sera boulonnée en partie supérieure.



La plaque SUPÉRIEURE est munie d'un trou ROND. La plaque INFÉRIEURE est munie d'un trou CARRÉ.

MONTAGE DU CONTRÔLEUR

3. Le CONTRÔLEUR doit être monté sur une barre qui est boulonnée du côté gauche du châssis adaptateur. Vous pouvez également installer le contrôleur à un endroit éloigné et utiliser des rallonges en option pour le raccorder au moteur et aux cellules de pesage. Veillez à bien serrer les vis de montage.

ACCROCHAGE DU PLATEAU SUPPORT DE LA TRÉMIE

4. Lorsque le châssis ADAPTATEUR est en place, accrochez le PLATEAU SUPPORT DE LA TRÉMIE du côté approprié (UN SEUL côté est approprié, c'est celui qui s'ouvre dans la chambre d'écoulement). Basculez l'appareil vers le haut, enfilez une extrémité de la barre de suspension derrière un montant d'angle. Enfilez l'autre extrémité derrière l'autre montant. Maintenez la barre transversale en position ÉLEVÉE et abaissez le plateau en position horizontale de repos.

POSE DE LA TRÉMIE SUR LE PLATEAU

5. Placez la TRÉMIE sur le plateau des cellules de pesage.


BRANCHEMENT DE TOUS LES CORDONS

- 6. Branchez le câble du moteur dans le port du contrôleur marqué MOTOR (Moteur). Branchez le câble des cellules de pesage (raccordé au contrôleur) dans les cellules. Vérifiez que le cordon du moteur à courant continu basse tension n'entre pas en contact avec les cellules de pesage.
- 7. Branchez le cordon noir marqué « CONTINUOUS POWER » dans une source d'alimentation en courant continu normalisée de 120 volts (230 VCA en Europe).
- 8. Le cas échéant, branchez le cordon gris marqué « SIGNAL » dans une prise uniquement mise sous tension lorsque la vis tourne. La tension du signal peut varier de 24 à 120 (24 à 250 en Europe) VCC ou VCA. Si la durée du signal de la vis est inférieure à 1 seconde, sélectionnez une autre source. La durée d'INJECTION ou la durée de FERMETURE DU COLLIER sont des options.
- 9. Pour les applications avec fermeture à contact uniquement, votre contrôleur sera équipé d'un câble court avec connecteur au lieu d'un câble d'interconnexion gris. Vous recevrez également un câble de 15 m (50 pi) de long avec un connecteur d'accouplement. Ce câble se branche dans le contrôleur MGF à l'aide du connecteur et son extrémité libre sera raccordée à votre équipement. Le câble avec extrémité libre sera raccordé à la fermeture à contact normalement ouvert pour le signal de la vis. Lorsque la vis est en dosage, les contacts se ferment, puis s'ouvrent à la fin du mouvement de retrait. La durée de fermeture est utilisée par le doseur MGF pour ajuster le débit. Reportez-vous aussi au schéma de câblage du doseur MGF à la page 46.


Description des commandes

Édition : 28 juin 2012

- INTERRUPTEUR ON / OFF (SOUS / HORS TENSION) Met le système sous ou hors tension. Le voyant de l'interrupteur est allumé lorsque le doseur MGF est sous tension.
- 2. INTERRUPTEUR RUN / STOP (MARCHE / ARRÊT) Cet interrupteur envoie un signal de mise en marche à la carte électronique. Pour que le doseur puisse fonctionner, un signal d'activation de la vis DOIT être présent, alimentant le cordon du signal de la vis, ET l'interrupteur MARCHE / ARRÊT doit être sur RUN. La seule exception à cette procédure est lorsque la fonction PRIME (Amorcer) est sélectionnée. Celle-ci active le fonctionnement de la vis sans le signal de Marche.




3. CLAVIER NUMÉRIQUE – Utilisé pour saisir et modifier des données et des réglages. Les touches fléchées permettent de naviguer sur les écrans. La touche ENTER (Entrée) s'utilise pour sélectionner des options du menu et la touche BACK (Retour) annule la sélection ou permet de revenir à l'étape précédente. La touche VIEW (Afficher) permet d'afficher les totaux, les cycles, la date et l'heure, avec l'option d'effacer les totaux et les cycles en appuyant sur 00. Il suffit d'appuyer sur un nombre autre que zéro pour que le contrôleur écrive les totaux sur une clé USB. La touche i (information) permet d'afficher l'écran de diagnostic avec les données en temps réel, les données moyennées et les données ciblées. Pour des informations plus détaillées sur l'écran de diagnostic, reportez-vous à la page 41.



Navigation et vue d'ensemble des menus du doseur MGF

Le système de menus du doseur MGF est conçu pour être facile à utiliser et permettre d'accéder rapidement aux réglages souvent ajustés, ainsi qu'à une section Settings (Réglages) protégée par mot de passe, servant à effectuer la première configuration, ainsi que les réglages ou les choix de menu moins souvent réalisés. La page suivante indique toutes les sections des menus du doseur MGF, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Lors de la navigation dans le menu, si un élément est sélectionné, une flèche apparaîtra à gauche de l'option.



Menu principal du doseur MGF

Du côté droit de l'écran, les flèches haut ▲ et bas ▼ indiquent qu'il existe des options supplémentaires affichées au-dessus ou au-dessous de l'écran de sélections en cours. Les touches fléchées du clavier numérique permettent de parcourir, sélectionner et ajuster des options de menu et il suffit d'appuyer sur la touche ENTER (Entrée) pour sélectionner une option. Les touches numériques du clavier sont utilisées pour modifier les valeurs. L'activation de la touche BACK (Retour) permet de revenir à l'étape antérieure, à quitter ou à annuler une sélection. Sur l'écran MAIN MENU (Menu principal), LOAD (Charge) en partie inférieure gauche est affiché lorsque le chargeur est activé. Dans la partie inférieure droite, SIG (Signal) apparaît lorsque le système est en mode Cycle et affiche la durée de marche incrémentée en secondes.

Navigation dans le menu du doseur MGF - 5 options pour le Menu principal, 2 sous-menus

LBS/HOUR ou SHOT WT (LIVRES/H ou POIDS INJECTÉ)— Réglage du débit de dosage ou du poids injecté, en grammes Voir page 1
LDR – Rapport de dilution (Let Down Rate), en pourcentage
SETUP (CONFIGURATION) – Accès protégé par mot de passe aux options, réglages et paramètres
FILL BIN (REMPLIR LA TRÉMIE) – Option activée si le fonctionnement du chargeur est sur marche. Remplissage manuel de la trémie
PRIME FUNCTION (FONCTION D'AMORÇAGE) – Permet d'amorcer et de calibrer le doseur MGF . Voir page 15
DIAGNOSTICS – Affiche des informations à des fins de dépannage
SETUP (CONFIGURATION) – Accès protégé par mot de passe aux réglages du doseur MGF (par défaut : 2222) Voir page 19
SETTINGS (RÉGLAGES) – Pour modifier les réglages de base du doseur MGF Voir ci-dessous
SCALE CALIBRATION (CALIBRAGE DE LA BALANCE) – Pour calibrer la balance du doseur MGF
COMMUNICATIONS – ID MLAN, Affichage de l'adresse MAC, Adresse TCP/IP, Configuration TCP/IP
LOADER OPERATIONS (OPÉRATIONS DU CHARGEUR) – Chargeur marche/arrêt, Poids en grammes pour mise en marche/arrêt du chargeur, Alarme du chargeur
METERING RATE (DÉBIT DE DOSAGE) – Facteur de puissance du moteur, Erreur de poids, Poids insuffisant
PARAMÈTRES – Liste des paramètres ajustables. Reportez-vous à la section Paramètres pour des informations plus détaillées
PRINT OPTIONS (OPTIONS D'IMPRESSION) – Pour envoyer une copie d'écran des paramètres ou des copies d'écran à certains intervalles de temps dans la clé USB Voir page 2
UPDATE FIRMWARE (MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL) – Pour mettre à jour le micrologiciel du doseur MGF
UPDATE USB CHIP (MISE À JOUR DU CIRCUIT USB) - Pour mettre à jour le micrologiciel de la clé USB du doseur MGF
RATE ADJ RESET (RÉINITIALISATION DE L'AJUSTEMENT DU DÉBIT) – Utilisé pour réinitialiser l'ajustement du débit à la valeur initiale de 1.0000
VIEW/RESET TOTALS (AFFICHER/RÉINITIALISER LES TOTAUX) – Pour réinitialiser les totaux d'utilisation des matières et le compteur de cycles Voir page 39
RESTORE DEFAULTS (RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT) – Pour restaurer les réglages par défaut du doseur MGF voir page 39
SETTINGS (RÉGLAGES)
CHANGE PASSWORD (MODIFIER LE MOT DE PASSE)— Pour modifier le mot de passe du

doseur MGF (par défaut : 2222) ______ Voir page 19

MODE – Pour configurer le mode de fonctionnement, CYCLE, CONTINU ou suivant l'extrusion	Voir page 20
UNITS (UNITÉS) – Pour afficher le poids en unités IMPÉRIALES (livres, onces) ou MÉTRIQUES (kilogrammes, grammes)	Voir page 22
LANG – Langue : anglais, français, italien, allemand, polonais, tchèque, espagnol	Voir page 22
SET DATE AND TIME (CONFIGURATION DE LA DATE ET HEURE) – Configuration du format de la date (États-Unis, Europe) et de l'horloge en temps réel	Voir page 24
VOLUMETRIC (VOLUMÉTRIQUE) – Entraîne le fonctionnement du doseur MGF à débit fixe en fonction des valeurs en cours	
AUTO STOP (ARRÊT AUTOMATIQUE)— Utilisé pour l'extrusion et le mode Continu. L'activation nécessite une fermeture à contact constant. Utilisé normalement pourfaire tourner et arrêter automatiquement le doseur MGF avec l'extrudeuse. Disponible uniquement sur les modèles avec mode Suivant l'extrusion.	Voir page 25

CONFIGURATION DU LOGICIEL – PARAMÉTRAGE INITIAL

Sélection du mode de fonctionnement – CYCLE, CONTINU, SUIVANT L'EXTRUSION

Mettez le doseur MGF sous tension. Le bouton d'alimentation se trouve du côté inférieur gauche du contrôleur.

Regardez l'écran à cristaux liquides. Attendez que le contrôleur affiche MAIN MENU (Menu principal).

Appuyez sur

 $\hat{\Box}$

pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à **SETUP** (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)

Appuyez sur

ENTER

L'écran affichera :

ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe)

Saisissez

2222

Le mot de passe par défaut est 2222

Appuyez sur

ENTER

pour saisir les réglages. L'écran affichera les options des

réglages.

Appuyez sur



une seule fois pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à MODE.

Appuyez sur

ENTER

pour alterner entre les modes CYCLE, CONTINUOUS et EXTR. FLLW (Cycle, Continu ou Suivant l'extrusion).

Sélectionnez CYCLE...

pour le moulage par injection, où la vis du doseur MGF est mise en marche et à l'arrêt pour chaque cycle. Pour ce mode, vous devez saisir le **SHOT WEIGHT (Poids injecté)** de la pièce et le LDR (Rapport de dilution). En mode CYCLE, le doseur MGF effectue un cycle complet de mise en marche et d'arrêt chaque fois que la vis de la machine de transformation est activée.

Sélectionnez CONTINUOUS...

pour l'extrusion, où la vis du doseur MGF fonctionne en continu en suivant la tension de référence de 0 à 10 volts de la vis de l'extrudeuse. Dans ce mode, vous devez saisir **LBS (KILOS) / HOUR (Livres ou kilos/h)**. En mode CONTINUOUS (Continu), le doseur MGF fonctionnera continuellement selon le débit sélectionné. La vitesse de la vis s'ajustera automatiquement.

Sélectionnez EXTR. FLLW...

pour l'extrusion, où la vis du doseur MGF fonctionne en continu en suivant la tension de référence de 0 à 10 volts de la vis de l'extrudeuse. Dans ce mode, vous devez saisir la valeur maximale LBS (KILOS) / HOUR (Livres ou kilos/h) de votre extrudeuse à la tension MAX de 10 volts pour le paramètre XMO (voir le paramètre XMO à la page 33). Dans ce mode, la cadence de distribution du doseur MGF sera automatiquement ajustée en fonction de la tension de référence de l'extrudeuse.

Lorsque le bon mode est sélectionné...

Appuyez BACK pour sélectionner le mode de fonctionnement à utiliser.

Appuyez BACK deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal

Sélection des unités de poids – impériales ou métriques

Appuyez sur pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) L'écran affichera : Appuyez sur **ENTER** ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe) Saisissez 2222 Le mot de passe par défaut est 2222 Appuyez sur ENTER pour saisir les réglages. L'écran affichera MGF SETTINGS (Réglages de base du MGF). Appuyez sur deux fois pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à UNITS (Unités). Appuyez sur pour alterner entre US (Impérial) et METRIC (Métrique). **ENTER** L'option US affichera le poids en livres et en onces L'option METRIC l'affichera en kilogrammes et en grammes

Lorsque les unités désirées sont sélectionnées...

Appuyez sur BACK pour valider la sélection.

Appuyez sur BACK deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et

revenir à l'écran principal

Resaisissez : les réglages suivants s'ils avaient été précédemment configurés

(procédure nécessaire en cas de modification des unités de poids)

1. LBS/HOUR (KGS/HOUR) (Livres/heure ou Kilos/heure)

- sur l'écran MAIN MENU (Menu principal)

2. LOW WEIGHT ALARM (Alarme de poids insuffisant)-

Voir la section Paramètres

3. LOADER ON WEIGHT (Poids du chargeur en marche) -

Configuration / Opérations du chargeur

4. LOADER OFF WEIGHT (Poids du chargeur à l'arrêt) -

Configuration / Opérations du chargeur


Configuration de la date et de l'heure – Configuration HTR (horloge en temps réel)

Appuyez sur	$\hat{\Box}$	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera : ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222
Appuyez sur	ENTER	pour saisir les réglages.
Appuyez sur	\bigcirc	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SET DATE AND TIME (Configuration de la date et de l'heure).
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera le format de la date Le format USA s'affiche dans l'ordre Mois/Jour/Année, le format Europe s'affiche dans l'ordre Jour/Mois/Année
Appuyez sur	ightharpoons	pour alterner entre les formats USA et EUROPE
	le format dés	siré est sélectionné
Appuyez sur	ENTER	pour valider la sélection. L'écran affichera la date et l'heure en cours dans le doseur MGF. Pour les modifier :
Utilisez les	touches numériques du clavier	pour modifier le champ clignotant.
Appuyez sur	\Rightarrow	pour avancer au champ suivant. Si nécessaire, modifiez le champ en surbrillance à l'aide des touches numériques du clavier. Suivez cette procédure pour tous les champs. Lorsque vous aurez dépassé le dernier champ, l'écran affichera Date/Time Saved! (Date/Heure enregistrées!).
Appuyez sur	BACK	trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal


PROCEDURE DE DÉMARRAGE

1. Effectuez la mise sous tension :

L'écran initial reste affiché pendant 5 secondes, indiquant le numéro de version du logiciel dans le coin inférieur droit et la version USB dans le coin supérieur droit. L'écran affiche ensuite le Menu principal du doseur MGF. En fonction du mode de fonctionnement. le Menu principal affichera soit le poids injecté (Shot Weight) soit la quantité de livres ou kg par heure (LBS/HOUR ou KGS/HOUR).



MODE CYCLE:



MODES CONTINU et SUIVANT L'EXTRUSION:

==== MAIN MENU ===== ► LBS/HOUR 200 LDR 1.00% LOAD=== xxxx ====== ▼

Ajustements

SHOT/WT (Poids injecté) ou LBS/HOUR (Livres/heure) - Selon le mode sélectionné, l'écran affichera SHOT/WT ou LBS/HOUR. Pour modifier cette valeur, suivez les instructions cidessous:

À l'aide des touches fléchées, sélectionnez SHOT/WT ou LBS/HOUR (la sélection est indiquée par le signe ▶)

Appuyez

ENTER

une

L'écran mettra la valeur à droite en surbrillance.

sur

Saisissez

à l'aide du clavier numérique. Lorsque la nouvelle valeur a été **NOUVELLE** saisie, appuyez sur la touche Enter ou remplissez tous les chiffres.

valeur

LDR – Let Down Ratio (Rapport de dilution) – Pour modifier cette valeur, suivez les instructions ci-dessous:

Appuyez sur

une fois pour mettre **LDR** en surbrillance (la sélection est indiquée par le signe ▶)

Appuyez

ENTER

L'écran mettra la valeur à droite en surbrillance.

Saisissez

une

valeur

à l'aide du clavier numérique. Lorsque la nouvelle valeur a été **NOUVELLE** saisie, appuyez sur la touche Enter ou remplissez tous les chiffres. La valeur décimale est automatiquement codée en centièmes de %.

14

Amorçage / Calibrage de la vis du doseur MGF

Il peut s'avérer nécessaire d'amorcer la vis avant la mise en marche. L'amorçage permettra au doseur MGF de fonctionner sans avoir reçu de signal de la machine de transformation. La durée de marche est automatiquement limitée à UNE minute. Après une minute, l'écran affichera « PRIME TIMED OUT » (Expiration du délai d'amorçage). Pendant la phase d'amorçage, le doseur MGF calibre automatiquement le débit de la matière. Pour effectuer l'amorçage, suivez les instructions ci-dessous :

Appuyez sur

sur

ENTE

4 fois pour mettre en surbrillance ▶ PRIME FUNCTION (Fonction d'amorçage)

Appuyez ENTER


L'écran affichera : PRIME ON (Amorçage activé)
Un compteur de 60 secondes lancera le compte à rebours. Pendant ce temps, le doseur MGF procèdera à un auto-calibrage et affichera CALIBRATED (CALIBRÉ) pour indiquer qu'il connaît le débit de la matière particulière utilisée et a ajusté le facteur de puissance du moteur en conséquence. Dès l'affichage du mot CALIBRATED, vous pouvez arrêter la fonction d'amorçage en appuyant sur la touche BACK (Retour), sinon la procédure d'amorçage se poursuivra pendant 60 secondes, jusqu'à l'expiration du délai prévu et l'activation de l'alarme, l'écran affichant : « PRIME TIMED OUT » (Expiration du délai d'amorçage).

Appuyez sur **BACK**

pour arrêter la fonction d'amorçage ou sur une autre touche du clavier numérique pour interrompre l'alarme.

Lorsque les réglages du doseur MGF sont modifiés et que le doseur a été amorcé avec une matière, il est prêt à fonctionner.

Passez au mode RUN (Marche) à l'aide de l'interrupteur à palette du côté gauche du contrôleur, à côté de l'interrupteur d'alimentation.



Ce qui se passe au cours d'un FONCTIONNEMENT NORMAL

Le moteur est un moteur électrique à courant continu de 24 volts, la vitesse de rotation de l'arbre de sortie étant de 26 tr/min. Il est mis sous et hors tension chaque seconde, assurant une cadence de distribution variable. Le logiciel utilise les informations que vous avez saisies, livres/h (ou poids injecté) ainsi que le rapport de dilution, plus le facteur de puissance du moteur, pour déterminer un pourcentage correct pour la durée de marche du moteur.

Deux cellules de pesage de 10 kg détectent la perte de masse après chaque distribution. Sur la base de cette rétroaction, des ajustements sont apportés au pourcentage de TEMPS DE MARCHE de façon à maintenir le débit de dosage correct.

Dans le mode CONTINUOUS (Continu), le pourcentage du temps de marche (vitesse du moteur) est ajusté de façon à maintenir la perte de masse correcte de la trémie.

Dans le mode CYCLE, la vitesse est ajustée de façon à doser le poids correct pendant toute la durée de cycle du signal de la vis. Tout changement de la durée du signal de la vis doseuse entraînera un ajustement de la vitesse du moteur.

L'ajustement de la vitesse est basé sur le délai de retour précédent de la vis. Si le délai de retour de la vis est PLUS COURT que le délai PRÉCÉDENT, le moteur de la vis continuera à tourner 1 seconde de plus après la fin du signal de marche. Il tournera plus rapidement lors de la distribution suivante pour s'arrêter à temps.

ALARMES et DIAGNOSTIC DES PANNES

ALARME DE POIDS INSUFFISANT (LOW WEIGHT)

Si le poids de la trémie tombe au-dessous du paramètre LWA (Alarme de poids insuffisant) (poids par défaut : 400 g), l'alarme se déclenchera. Si le poids de la trémie s'élève au-dessus du paramètre LWA, l'alarme s'arrêtera.

LOW WEIGHT
Press Any Key
To Silence

ALARME DE NIVEAU BAS (LOW LEVEL)

Cette alarme indique que le poids est tombé plus bas que la valeur fixée dans l'ALARME DE POIDS INSUFFISANT Cette valeur est saisie dans le mode de CONFIGURATION. Si elle est réglée sur 0, l'alarme sera désactivée.

LOW LEVEL
Press Any Key
To Silence

ALARME PAS DE DOSAGE (NO METERING)

Cette alarme indique qu'aucune perte de masse n'a été détectée au cours des cycles précédents. Une fois l'alarme désactivée, le dosage continuera, mais l'alarme ne se déclenchera pas de nouveau tant que vous n'aurez pas remédié au problème.

NO METERING Press Any Key To Silence

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que le système puisse générer l'ALARME PAS DE DOSAGE

- a. Avant la vérification de cette alarme, le système doit avoir fonctionné pendant au moins 24 secondes.
- b. Si le doseur MGF est en mode Continu ou Suivant l'extrusion, le débit ciblé doit être supérieur à 7,5 g/min.
- c. Si le doseur MGF est en mode Cycle, le débit ciblé doit être supérieur à 2 grammes par cycle.

Si les conditions ci-dessus (a et (b ou c)) sont réunies, le doseur MGF comparera le poids en cours de la trémie à une valeur saisie 24 secondes auparavant.

- d. Si le doseur MGF est en mode Continu ou Suivant l'extrusion, la différence entre les deux poids devra être supérieure à 10 fois le débit ciblé.
- e. Si le doseur MGF est en mode Cycle, la différence entre les deux poids devra être supérieure à 5 fois le débit ciblé.

Si la condition ci-dessus (d ou e) n'est pas satisfaite, alors un compteur sera incrémenté.

Si la condition ci-dessus (d ou e) est satisfaite, le compteur sera réinitialisé à 0.

Si le compteur est incrémenté au-delà de 3, alors l'alarme PAS DE DOSAGE se déclenchera.

En mode Cycle, l'alarme PAS DE DOSAGE est vérifiée uniquement du moment du démarrage de chaque cycle. En mode Continu ou Suivant l'extrusion, l'alarme PAS DE DOSAGE est vérifiée chaque fois que le paramètre RTU est mis à jour.

16

ALARME DE SURCHARGE

Cette alarme indique que le poids relevé par les cellules de pesage dépasse la capacité des cellules. Les cellules ont chacune une capacité de pesage de 10 kg, soit un total de 20 kg (environ 44 lbs). La trémie peut contenir environ 1/5 pied cube, environ 4,5 kg (10 lbs). Le poids de la trémie vide est d'environ 3,7 kg (8,2 lbs).

OVERLOADED
Press Any Key
To Silence

ALARME D'AMORÇAGE

Cette alarme indique que la durée du cycle d'amorçage de 60 secondes s'est écoulée. La fonction d'amorçage est utilisée pour amorcer le doseur et elle est accessible à partir du Menu principal. Elle consiste à faire tourner la vis de dosage pendant une minute de façon à amorcer le doseur, puis à déclencher l'alarme pour signaler à l'opérateur que le cycle d'amorçage est terminé.

PRIME TIMED OUT Press Any Key To Silence

DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ (EXCEEDS CAPACITY)

Cette alarme indique que le débit calculé dépasse la capacité prévue.

Pour la version du moteur à balais à courant continu, si le débit ciblé est calculé de manière à entraîner une durée de marche du moteur supérieure à 1000 ms ou 1 seconde, cette alarme se déclenchera.

EXCEEDS CAPCITY
Press Any Key
To Silence

Les variables suivantes affectent le calcul de la durée de marche du moteur :

- MTF (Facteur de puissance du moteur)
- LDR (Rapport de dilution)
- PHR (Débit par heure) (mode Continu et Suivant l'extrusion uniquement)
- SHT (Poids injecté) (mode Cycle uniquement)
- RATE ADJ (Ajustement du débit)

Pour la version du moteur pas-à-pas, si le débit ciblé est calculé de manière à entraîner moins d'un pas toutes les 2 ms, cette alarme se déclenchera.

Les variables suivantes affectent le calcul de la durée d'un pas du moteur :

MTF (Facteur de puissance du moteur)

RPM (tr/min maximum)

SPR (Pas par rotation)

LDR (Rapport de dilution)

PHR (Débit par heure) (mode Continu et Suivant l'extrusion uniquement)

SHT (Poids injecté) (mode Cycle uniquement)

RATE ADJ (Ajustement du débit)

CHARGEMENT TROP LENT (LOADING TOO SLOWLY)

Si la fonction de chargement est activée et qu'il faut plus de LAT (Durée d'alarme du chargeur) secondes pour remplir la trémie jusqu'à LHF (Niveau élevé du chargeur) grammes, cette alarme se déclenchera. LOADING TOO SLOWLY
Press Any Key
To Silence

Édition : 28 juin 2012

DÉBIT AJUSTÉ MAX (MAX ADJUST RATE)

Lorsque le doseur MGF procède à une correction, la valeur RATE ADJ (Ajustement du débit) est recalculée pour compenser l'erreur accumulée. Si la nouvelle valeur RATE ADJ est supérieure au paramètre UBE (Erreur de limite supérieure) (par défaut : 300 = 3.00), cette alarme se déclenchera.

MAX ADJUST RATE Press Any Key To Silence

DÉBIT AJUSTÉ MIN (MIN ADJUST RATE)

Lorsque le doseur MGF procède à une correction, la valeur RATE ADJ (Ajustement du débit) est recalculée pour compenser l'erreur accumulée.

Si la nouvelle valeur RATE ADJ est inférieure au paramètre LBE (Erreur de limite inférieure) (par défaut : 30 = 0.30), cette alarme se déclenchera.

Press Any Key To Silence

MIN ADJUST RATE

TRÉMIE PAS EN PLACE (HOPPER NOT IN PLACE)

Cette alarme indique que la trémie n'est pas installée sur les cellules de pesage. Lorsque cette alarme est activée, le doseur MGF ne permet pas à la vis de tourner et au chargeur de charger des matières. L'alarme est déclenchée si le poids de la trémie tombe en dessous de NBW (Poids de trémie négatif) grammes.

HOPPER NOT IN PLACE
Press Any Key
To Silence

DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈMES AVEC LE CONTRÔLEUR

Si vous avez des problèmes, plus vous nous fournirez d'informations sur la cause des difficultés rencontrées, plus nous pourrons améliorer notre produit de manière à empêcher leur réapparition à l'avenir. Dans certains cas, il est possible que nous ne soyons PAS en mesure de reproduire VOTRE problème particulier dans notre centre d'essais. Décrivez le problème de manière aussi DÉTAILLÉE et exhaustive que possible pour nous aider à localiser et corriger tout défaut de conception qui pourrait être à l'origine des problèmes que vous rencontrez.

DÉPANNAGE EN CAS DE PERTE DE COULEUR

- 1. Vérifiez que l'approvisionnement en couleur est suffisant.
- 2. Assurez-vous que le moteur tourne. Vérifiez que la prise du moteur est correctement branchée.
- 3. Assurez-vous que l'accouplement de transmission ne patine pas et qu'il est solidement fixé à l'arbre du moteur. Le tube de raccordement entre l'accouplement moteur et l'accouplement de la vis est conçu de façon à patiner en cas de couple élevé. Si un chargement excessif a été la cause du patinage, il est possible qu'il soit devenu usé ou lâche ou qu'il soit sorti de sa position correcte.

Menu de configuration (SETUP) – Accès protégé par mot de passe aux réglages du doseur MGF, notamment : SETTINGS (RÉGLAGES), SCALE CALIBRATION (CALIBRAGE DE LA BALANCE), COMMUNICATIONS, LOADER OPERATIONS (OPÉRATIONS DU CHARGEUR), METERING RATE (DÉBIT DE DOSAGE), PARAMETERS (PARAMÈTRES), PRINT OPTIONS (OPTIONS D'IMPRESSION), UPDATE USB FIRMWARE (MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL DE LA CLÉ USB), UPDATE FIRMWARE (MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL), RATE ADJUST RESET (RÉINITIALISATION DE L'AJUSTEMENT DU DÉBIT), VIEW/RESET TOTALS (AFFICHER/RÉINITIALISER LES TOTAUX), RESTORE FACTORY DEFAULTS (RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT).

RÉGLAGES – MODIFIER LE MOT DE PASSE, LE MODE, LES UNITÉS, LA LANGUE, LA CONFIGURATION DE LA DATE ET DE L'HEURE.

MODIFIER LE MOT DE PASSE – Utilisé pour changer le mot de passe configuré en usine

Pour des raisons de sécurité, vous devriez modifier le mot de passe configuré en usine afin d'empêcher toute modification non autorisée des données de configuration. Le mot de passe par défaut est « 2222 ». Il doit comprendre quatre chiffres (0 à 9). Si le mot de passe est modifié, il ne se réinitialisera pas à sa valeur par défaut après une mise à niveau du logiciel. Si vous avez oublié ou perdu le mot de passe que vous avez modifié, veuillez contacter Maguire Products. La procédure à suivre pour modifier le mot de passe configuré en usine est indiquée ci-dessous.

Appuyez sur	$\hat{\Box}$	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)	
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera : ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)	
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222	
Appuyez sur	ENTER	pour saisir les réglages.	
Appuyez sur	ENTER	pour sélectionner CHANGE PASSWORD (Changer le mot de passe)	

Un message vous demandera de saisir le nouveau mot de passe.

Saisissez un nouveau mot de passe à 4 chiffres ou appuyez sur BACK (Retour) pour quitter l'écran sans modifier le mot de passe.

Un message vous demandera de confirmer le nouveau mot de passe. Saisissez à nouveau le mot de passe sélectionné.

L'écran indiquera que le mot de passe a été modifié.

Appuyez	BACK	trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et
sur		revenir à l'écran principal

MODE – Sélection du mode de fonctionnement – CYCLE, CONTINU ou SUIVANT L'EXTRUSION

Mettez le doseur MGF sous tension. Le bouton d'alimentation se trouve du côté inférieur gauche du contrôleur.

Regardez l'écran à cristaux liquides. Attendez que le contrôleur affiche MAIN MENU (Menu principal).

Appuyez sur

 $\hat{\Box}$

pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à **SETUP** (**Configuration**) (à l'aide de la touche fléchée)

Appuyez sur **ENTER**

L'écran affichera :

ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe)

Saisissez

2222

Le mot de passe par défaut est 2222

Appuyez sur

ENTER

pour saisir les réglages. L'écran affichera MGF SETTINGS (Réglages de base du MGF).

Appuyez sur



une seule fois pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à MODE.

Appuyez sur

ENTER

pour alterner entre les modes CYCLE, CONTINUOUS et EXTR. FLLW (Cycle, Continu ou Suivant l'extrusion).

Sélectionnez CYCLE...

pour le moulage par injection, où la vis du doseur MGF est mise en marche et à l'arrêt pour chaque cycle. Pour ce mode, vous devez saisir le **SHOT WEIGHT (Poids injecté)** de la pièce et le LDR (Rapport de dilution). En mode CYCLE, le doseur MGF effectue un cycle complet de mise en marche et d'arrêt chaque fois que la vis de la machine de transformation est activée.

Sélectionnez CONTINUOUS...

pour l'extrusion, où la vis du doseur MGF fonctionne en continu en suivant la tension de référence de 0 à 10 volts de la vis de l'extrudeuse. Dans ce mode, vous devez saisir **LBS** (KILOS) / HOUR (Livres ou kilos/h). En mode CONTINUOUS (Continu), le doseur MGF fonctionnera continuellement selon le débit sélectionné. La vitesse de la vis s'ajustera automatiquement.

Sélectionnez EXTR. FLLW...

pour l'extrusion, où la vis du doseur MGF fonctionne en continu en suivant la tension de référence de 0 à 10 volts de la vis de l'extrudeuse. Dans ce mode, vous devez saisir la valeur maximale LBS (KILOS) / HOUR (Livres ou kilos/h) de votre extrudeuse à la tension MAX de 10 volts pour le paramètre XMO (voir le paramètre XMO à la page 33). Dans ce mode, la cadence de distribution du doseur MGF sera automatiquement ajustée en fonction de la tension de référence de l'extrudeuse.

Lorsque l	Lorsque le mode correct est sélectionné		
Appuyez sur	BACK	pour sélectionner le mode de fonctionnement à utiliser.	
Appuyez sur	BACK	deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal	

UNITÉS – Sélection des unités à afficher, impériales ou métriques

pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à Appuyez sur

l'aide de la touche fléchée)

L'écran affichera : Appuyez sur **ENTER**

ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe)

Saisissez 2222 Le mot de passe par défaut est 2222

Appuyez sur pour saisir les réglages. ENTER

Appuyez sur deux fois pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à UNITS (Unités).

pour alterner entre US (Impérial) et METRIC (Métrique). Appuyez sur **ENTER**

L'option US affichera le poids en livres et en onces L'option METRIC l'affichera en kilogrammes et en grammes

Lorsque les unités désirées sont sélectionnées...

BACK pour valider la sélection. Appuyez sur

deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à Appuyez sur BACK

l'écran principal

Resaisissez: les réglages suivants s'ils avaient été précédemment configurés (procédure

nécessaire en cas de modification des unités de poids)

1. LBS/HOUR (KGS/HOUR) (Livres/heure ou Kilos/heure) - sur

l'écran MAIN MENU (Menu principal)

2. LOW WEIGHT ALARM (Alarme de poids insuffisant)— Voir la section

Paramètres

3. LOADER ON WEIGHT (Poids du chargeur en marche) -

Configuration / Opérations du chargeur

4. LOADER OFF WEIGHT (Poids du chargeur à l'arrêt) – Configuration

/ Opérations du chargeur

LANGUE – Sélection de la langue du contrôleur MGF

Les langues comprennent l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, le polonais, le tchèque et l'espagnol.

Appuyez pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) sur

L'écran affichera : **Appuvez** ENTER

2222

sur **ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe)**

Saisissez Le mot de passe par défaut est 2222

Appuyez ENTER pour saisir les réglages. sur

Appuyez pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à LANG (Langue). sur

pour passer d'une langue à l'autre. Lorsque la langue désirée est affichée, Appuyez **ENTER** sur

appuyez sur BACK (Retour) pour la sélectionner.

Appuyez BACK trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à sur l'écran principal

Configuration de la date et de l'heure – Configuration HTR (horloge en temps réel)

Ú Appuyez pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) sur ENTER L'écran affichera : Appuvez ENTER PASSWORD _ _ _ (Saisissez le mot de passe) sur Saisissez 2222 Le mot de passe par défaut est 2222 ENTER pour saisir les réglages. Appuyez sur Appuyez IJ pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SET DATE AND TIME (Configuration de la date et de l'heure). sur ENTER L'écran affichera le format de la date Appuyez Le format USA s'affiche dans l'ordre Mois/Jour/Année, le sur format Europe s'affiche dans l'ordre Jour/Mois/Année \Box pour alterner entre les formats USA et EUROPE Appuyez sur Lorsque le format désiré est sélectionné... pour valider la sélection. L'écran affichera la date et l'heure en Appuyez **ENTER** cours dans le doseur MGF. Pour les modifier : sur Utilisez clavier pour modifier le champ cliquotant. numérique pour avancer au champ suivant. Si nécessaire, modifiez le Appuyez \Box champ en surbrillance à l'aide des touches numériques du sur clavier. Suivez cette procédure pour tous les champs. Lorsque vous aurez dépassé le dernier champ, l'écran affichera Date/Time Saved! (Date/Heure enregistrées!). **BACK** trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et Appuyez revenir à l'écran principal sur

Mode volumétrique

Le fonctionnement en mode volumétrique peut être utilisé en cas de défaillance d'une cellule de pesage. Lorsque l'alimentation est coupée, ce mode est toujours réinitialisé sur Arrêt. Lorsque ce mode est activé, les cellules de pesage sont entièrement ignorées. La fonction de correction d'erreur et de recalibrage du débit n'intervient pas. L'appareil fonctionne comme un doseur volumétrique sans vérifier ou corriger la présence d'erreurs. Comme les relevés des cellules de pesage sont ignorés, ce mode permet le fonctionnement de l'appareil, même si les cellules de pesage deviennent endommagées. Les temps de distribution seront basés entièrement sur le dernier ajustement du débit connu. Si le débit de dosage n'est pas correct, reportez-vous à la section Réinitialisation de la fonction Ajustement du débit, page 38.

pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP Appuvez (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) sur **ENTER** L'écran affichera : Appuyez sur **ENTER PASSWORD** _ _ _ (Saisissez le mot de passe) Saisissez 2222 Le mot de passe par défaut est 2222 Appuvez ENTER pour saisir les réglages. sur **Appuyez** pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à VOLUMETRIC (Volumétrique). sur **ENTER** pour alterner entre OFF (Arrêt) et ON (Marche). Appuyez sur Lorsque le format désiré est sélectionné... Appuyez **BACK** pour valider la sélection. sur BACK deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et Appuyez revenir à l'écran principal sur

ARRÊT AUTOMATIQUE

Utilisé pour l'extrusion et le mode Continu. Son activation nécessite une fermeture à contact constant. Utilisé normalement pour faire tourner et arrêter automatiquement le doseur MGF avec l'extrudeuse. Disponible uniquement sur les modèles avec mode Suivant l'extrusion.

Appuyez sur Appuyez sur	↓ ENTER	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) L'écran affichera : ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222
Appuyez sur	ENTER	pour saisir les réglages.
Appuyez sur Appuyez sur	U.S. ENTER	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à AUTO STOP (Arrêt automatique). pour alterner entre OFF (Arrêt) et ON (Marche).

Lorsque le format désiré est sélectionné...

BACK pour valider la sélection. Appuyez

sur

BACK deux fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal Appuyez

sur

Options d'impression – Envoi d'un rapport sur les paramètres dans la clé USB, impression d'un rapport toutes les X minutes.

Appuyez sur	Ū.	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée) L'écran affichera :	
Appuyez sur	ENTER	ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)	
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222	
Appuyez sur	Ω	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à PRINT OPTIONS (OPTIONS D'IMPRESSION).	
Appuyez sur	ENTER	pour saisir les options d'impression.	
Appuyez sur	$\hat{\Box}$	pour sélectionner soit Parameters (Paramètres) soit Report Interval (Interva des rapports) .	
		Si l'option Parameters est sélectionnée et la touche ENTER est pressée, un rapport sur les paramètres sera envoyé à la clé USB. La sélection de l'option Report Interval permet de saisir le temps en minutes à l'aide du clavier numérique (plage de 001 à 999). À l'intervalle sélectionné, le doseur MGF enverra une capture d'écran avec les informations en cours à la clé USB. Pour des informations plus détaillées sur les rapports, voir ci-dessous.	
Appuyez sur	BACK	deux fois pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal	

Exemple de rapport sur les paramètres :

```
FIRMARE: J0323A
GRAVIMETRIC FEEDER ID# 000 WO 000000 RECIPE 00000 OP 000 MODEL 50
IP ADDRESS:192.168.0.1 SUBNET:255.255.255.0 GATEWAY:0.0.0.0
MODE: CYCLE
GENERAL PARAMETERS
NAME RAM ROM
LDR
     500
          200
                                          Le document à gauche est un exemple de rapport sur les
SHT
     500
          200
                                          paramètres. Ce rapport imprime les réglages en cours des
PHR
     2 200
                                          paramètres chargés dans la mémoire RAM (ceux qui sont
TUT:
     3500 3500
PRT
      1
                                          actuellement utilisés), ainsi que les paramètres dans la
KDF
      6
                                          mémoire ROM (valeurs par défaut réglées en usine), la version
LCZ
     583
          583
MTF
     136
          75
                                          du micrologiciel en cours, le modèle de doseur MGF, le mode
XCV
      2
          0
                                          de fonctionnement en cours et les réglages propres aux
XRC
      40
          40
                                          communications (N° ID, adresse IP, sous-réseau, passerelle). Il
XAL
XUL
     200
          200
                                          peut également contenir le numéro du bon de travail, le numéro
OMX
     1000
           1000
                                          de la recette et le numéro de l'opérateur qui sont configurés via
LBE
      30
          30
UBE
     300
          300
                                          le protocole MLAN.
NBW
     100
          100
LWA
     400
          400
                                          Les documents ci-dessous sont des rapports de sortie produits
ATP
     50002 51005
RTU
     305 305
                                          au cours des intervalles de temps présélectionnés. Ces
ADJ
     3005
           3005
                                          rapports contiennent la date / heure, le numéro d'identification
     500 500
LLF
                                          du doseur MGF, le N° du bon de travail, le N° de l'opérateur et
LHF
     2000 2000
LAT
     120 120
                                          la Nº da la recetta les régleges en escres la reide du contenu
STL
      10
NWA
     100
          100
XMR
      Ω
          0
```

Édition: 28 juin 2012

Rapport à intervalle préétabli en mode Cycle

04/20/2010 21:41:29
GRAVIMETRIC FEEDER ID# 000 WO 000000
RECIPE 00000 OP 000
LDR: 5.00% SHOT WT: 50.0g
WEIGHT: 2212.7 ON TIME: 260ms
DISPENSED: 0.0 RATE ADJ: 0.9975
TARGET: 2.5 TOTAL: 201.3
ERROR: +0.0 (2%) CYCLE CT: 90
SIG ON: 7.06s

Rapport à intervalle préétabli en mode Continu

04/20/2010 22:15:38
GRAVIMETRIC FEEDER ID# 000 WO 000000
RECIPE 00000 OP 000
LDR: 2.00% LBS/HR: 200
WEIGHT: 1784.7 ON TIME: 360ms
DISPENSED: 30,9 RATE ADJ: 1.0281
TARGET: 30.2 TOTAL: 429.8
ERROR: +0,6 (2%) REFILL CT: 157

Calibrage de la balance

Le calibrage périodique des poids Zéro et Plein permet d'assurer que l'opération de pesée du doseur MGF s'effectue correctement. Le calibrage est également nécessaire en cas de remplacement d'une cellule de pesage ou du contrôleur. Pour effectuer un calibrage, vous aurez besoin d'un objet dont le poids est connu et qui peut reposer sur le couvercle de la trémie. Cet objet doit peser environ 4000 g et il vous appartient de savoir exactement combien il pèse. Le nombre de grammes sera saisi dans le doseur MGF. Veillez également à ce que les conditions suivantes soient réunies :

VÉRIFIEZ que la trémie utilisée pour la matière est VIDE.

VÉRIFIEZ que le connecteur des cellules de pesage est branché dans le côté du

contrôleur.

VÉRIFIEZ que le tuyau d'alimentation de la matière du CHARGEUR est raccordé au

couvercle de la trémie.

Séquence	de calibra	ge:	
Mettez le d	loseur MG	F sous tension. Regard	dez l'écran à cristaux liquides qui affichera le
Menu prine	cipal.		
Appuyez	Д		n vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à
sur	~	l'aide de la touche fléc	thée)
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)
Appuyez	Д	pour faire défiler l'écra	n vers le bas jusqu'à l'option SCALE
sur	<u> </u>	CALIBRATION (Calib	rage de la balance)
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	ZERO CALIBRATION (Calibrage du poids Zéro) FULL CALIBRATION (Calibrage du poids Plein)
L'option ZERO CALIBRATION est sélectionnée et doit être effectuée en premier, avant d'être suivie par l'option FULL CALIBRATION			
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	AVERTISSEMENT – Si ce calibrage n'est pas effectué correctement, la balance risque d'être désactivée.
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	LOAD CELL ZERO, WAIT (Poids Zéro sur les cellules de pesage, veuillez patienter), suivi de CALIBRATION SUCCESSFUL (Calibrage réussi)
Appuyez sur	Û	pour faire défiler l'écra CALIBRATION (Calib	n vers le bas jusqu'à l'option FULL rage du poids Plein)
CALIBRAGE DU POIDS PLEIN – Placez l'objet dont vous connaissez le poids sur le couvercle de la trémie.			
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	AVERTISSEMENT – Si ce calibrage n'est pas effectué correctement, la balance risque d'être désactivée.

Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	LOAD CELL FULL, Enter Weight: (Poids Plein sur les cellules de pesage, saisissez le poids :) Saisissez le poids en grammes de votre poids de calibrage.
Saisissez	REMARC		votre poids de calibrage. un champ à 5 chiffres, mettez un zéro en tête 4 chiffres.
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera :	LOAD CELL FULL, WAIT (Poids Plein sur les cellules de pesage, veuillez patienter), suivi de CALIBRATION SUCCESSFUL (Calibrage réussi)
Appuyez sur	BACK	trois fois pour retourner au Menu principal. Le menu principal doit afficher 0 (zéro) au bas de l'écran. Si 0 (zéro) n'apparaît pas sur l'écran, répétez les procédures de calibrage du Poids Zéro et du Poids Plein. Le poids étant toujours sur la trémie, l'écran doit afficher la valeur correcte en grammes entiers.	

COMMUNICATIONS

Les communications vers et en provenance du doseur MGF s'effectuent via le protocole MLAN et permettent de contrôler les réglages et les paramètres, ainsi que le recueil des données et des totaux du doseur MGF.

MLAN ID (ID MLAN)

POUR configurer le numéro d'identification du doseur MGF

Sélectionnez cette option pour saisir un numéro d'identification pour ce doseur particulier. Si vous utilisez les communications pour recueillir automatiquement des données, chaque contrôleur devra avoir sa propre adresse. Les nombres valides vont de 001 à 254. Toutes les commandes de communication (protocole MLAN) utilisent ce numéro d'identification. Pour des informations plus détaillées sur les communications, contactez Maguire Products, Inc. ou consultez le manuel sur le protocole MLAN de Maguire, disponible en ligne à l'adresse www.maguire.com.

VIEW MAC ADDRESS (Affichage de l'adresse MAC)Pour afficher l'adresse MAC Ethernet du doseur MGF

VIEW TCP/IP ADDR (Affichage de l'adresse TCP/IP)Pour afficher les réglages TCP/IP du doseur MGF

Utilisez les touches fléchées pour faire défiler les options IP Address (Adresse IP), Network Mask (Masque réseau) et Default Gateway (Passerelle par défaut).

TCP/IP SETUP (Configuration TCP/IP)Pour configurer les réglages TCP/IP du mélangeur

Utilisé pour configurer les valeurs IP Address (Adresse IP), Network Mask (Masque réseau) et Default Gateway (Passerelle par défaut). Appuyez sur la touche ENTER (Entrée) pour passer de DHCP à l'adresse IP statique. Afin de configurer une adresse IP statique, utilisez le clavier numérique pour saisir l'adresse que vous désirez attribuer au contrôleur et utilisez des zéros en tête si nécessaire. Lorsque l'adresse IP est saisie, l'écran passe à la valeur Network Mask (Masque de sous-réseau), puis à Default Gateway (Passerelle par défaut). Après l'affichage de Default Gateway, l'écran revient à la valeur Static IP. Lorsque vous avez saisi les informations sur le réseau, appuyez sur BACK (Retour) pour enregistrer les réglages, puis 3 fois de plus pour revenir à l'écran principal.

LOADER OPERATIONS (Opérations du chargeur) :

LOADER (CHARGEUR) ON / OFF (Marche / Arrêt) - Pour activer ou désactiver l'utilisation du chargeur

LOADER ON WT (Poids pour mise en marche du chargeur)Loader On Weight, Grams – Poids en grammes pour la mise en marche du chargeur

LOADER OFF W (Poids pour mise à l'arrêt du chargeur)Loader Off Weight, Grams – Poids en grammes pour la mise à l'arrêt du chargeur

LOADER ALARM (Alarme du chargeur) Alarme en secondes – L'alarme retentit après l'écoulement de quelques secondes si le poids pour la mise à l'arrêt du chargeur n'est pas satisfait.

Édition : 28 juin 2012 31

METERING RATE (DÉBIT DE DOSAGE):

- MOTOR FACTOR (Facteur de puissance du moteur): Le facteur de puissance du moteur fonctionne en combinaison avec la taille de la vis et le nombre de tours du moteur. Deux types de moteurs sont utilisés dans le doseur MGF. Les doseurs MGF de première génération avec moteur analogique et vis de 1,27 cm (½ po) utilisent un facteur de puissance de 00500. Les doseurs MGF de première génération avec vis de 2,54 cm (1 po) utilisent un facteur de puissance de 00075. Le doseur MGF de deuxième génération est équipé d'un moteur pas-à-pas. Le facteur de puissance représente des grammes par rotation et la vis de 1,27 cm (½ po) utilise un facteur de 02,50 alors que la vis de 2,54 cm (1 po) utilise un facteur de 15,00. Si vous modifiez la taille de la vis, vous devrez également changer le facteur de puissance du moteur.
- ADJUST. TRIP (Réglage du déclenchement) : C'est le seuil de déclenchement de la déviation en pourcentage par rapport à la distribution cible en grammes par minute dans une variation qui déclenche un réajustement de la vitesse du moteur (5 % par défaut). Similaire au paramètre ATP.
- WEIGHT ERROR (Erreur de poids): Si le poids de la trémie n'a pas du tout baissé après cette quantité de dosage prévu, l'alarme NO METERING (Pas de dosage) retentira. Ce nombre ne doit pas être fixé trop bas sinon de fausses alarmes risquent de survenir.
- **LOW WEIGHT (Poids insuffisant)**C'est le poids au-dessous duquel vous voulez que l'alarme se déclenche. Par exemple, s'il est fixé à 1 kg, l'alarme retentira dès que le poids restant tombe au-dessous de 1 kg. S'il est fixé à 0, l'alarme sera désactivée.

32 Édition : 28 juin 2012

PARAMÈTRES

Tous les contrôleurs MGF Maguire fonctionnent en fonction de certains paramètres internes. Comme les besoins des clients varient fortement, nous avons fait en sorte que les paramètres soient accessibles via le clavier numérique pour permettre de les modifier. Dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de les modifier. Quelques paramètres qui sont habituellement modifiés sont réglables à partir du menu principal.

LDR	Rapport de dilution (Let Down Ratio)	LBE	Erreur de limite inférieure (Lower Boundary Error)
SHT	Poids injecté (Shot Weight)	UBE	Erreur de limite supérieure
PHR	Débit par heure (Per Hour Rate)		(Upper Boundary Error)
FUL	Poids trémie pleine (Full Bin	NBW	Poids de trémie négatif
	Weight)		(Negative Bin Weight)
PRT	Intervalle des rapports (Report	LWA	Alarme de poids insuffisant
	Interval)		(Low Weight Alarm)
KDF	Poids stable (Stable Weight)	ATP	Seuil de déclenchement de
LCZ	Cellules de pesage à zéro (Load-		l'ajustement (Adjustment Trip
	cell Zero)		Point)
MTF	Facteur de puissance du moteur	RTU	Mise à jour du temps de marche
	(Motor Factor)		(Run Time Update)
XCV	Tension de l'extrudeuse (Extruder	ADJ	Limite de réglage (Adjustment
	Voltage)		Limit)
XRC	Changement de débit de	LLF	Niveau bas du chargeur
	l'extrudeuse (Extruder Rate		(Loader Low Level)
	Change)	LHF	Niveau élevé du chargeur
XAL	Limite de réglage de l'extrudeuse		(Loader High Level)
	(Extruder Adjustment Limit)	LAT	Délai d'alarme du chargeur
XUL	Limite supérieure de l'extrudeuse		(Loader Alarm Timeout)
	(Extruder Upper Limit)	STL	Délai de repos dans le chargeur
XMO	Production max de l'extrudeuse		(Loader Settle Time)
	(Extruder Max Output)	NWA	Pas d'ajustement du poids (No
			Weight Adjustment)
		XMR	Débit minimum de l'extrudeuse
			(Extruder Minimum Rate)

LDR	Rapport de dilution (Let Down Ratio) – Pourcentage – 00200 Pourcentage du Poids injecté (SHOT WEIGHT) ou du Débit par heure (PER HOUR RATE) en centième de pourcentage		
SHT	Poids injecté (Shot Weight) – Grammes – 00200 Poids injecté qui a été distribué au cours du mode Cycle, en grammes entiers		
PHR	Débit par heure (Per Hour Rate) – Comptes par heure – 00000 Valeur utilisée pour maintenir le débit en Livres/h (LB / HR) ou Kg/h (KG / HR) en fonction du marqueur Impérial / Métrique (US / METRIC), en unités entières		
FUL	Poids trémie pleine (Full Bin Weight) – Grammes – 03500 Poids de la trémie pleine, en grammes entiers. (Prévu pour un usage ultérieur)		
PRT	Intervalle des rapports (Report Interval) – Secondes – 00000 Utilisé pour générer des rapports au cours du fonctionnement du système, en secondes entières. (Prévu pour un usage ultérieur)		
KDF	Poids stable (Stable Weight) – Nombre – 00006 Utilisé pour la routine de calibrage des cellules de pesage. Différence entre les mises à jour des comptes bruts utilisés pour obtenir un relevé stable. Comptes bruts		
LCZ	Cellules de pesage à zéro (Load-cell Zero) – Nombre – 00583 Valeur de compte brut la plus basse possible des cellules de pesage pour le calibrage du poids zéro. Comptes bruts		

Édition: 28 juin 2012

MTF	Facteur de puissance du moteur (Motor Factor) – dépend du modèle (1e gén. avant 2012, 2e gén. 1er trimestre 2012)			
	Grammes par seconde pour moteur analogique de 1e gén. – 00075 (vis de 1,27 cm /			
	1/2 po), 00500 (vis de 2,54 cm / 1 po) Grammes par rotation pour moteur pas-à-pas de 2e gén. – 2,50 (vis de 1,27 cm /			
	1/2 po), 15,00 (vis de 2,54 cm / 1 po)			
VCV	Décimale implicite après le 3 ^e chiffre dans les contrôleurs MGF de 1e gén. Tension de l'extrudeuse (Extruder Voltage) – Volts – 00000			
XCV	Tension d'entrée en cours. Utilisée pour le mode Suivant l'extrusion, en centièmes de volt			
XRC	Changement de débit de l'extrudeuse (Extruder Rate Change) – Secondes – 00040 Utilisation prévue pour le mode Suivant l'extrusion.			
XAL	Limite de réglage de l'extrudeuse (Extruder Adjustment Limit) – Pourcentage – 00005 Limite l'ajustement pour le mode Suivant l'extrusion.			
XUL	Limite supérieure de l'extrudeuse (Extruder Upper Limit) – Volts – 00200			
	Limite supérieure pour les ajustements de l'extrudeuse dans le mode Suivant l'extrusion. Centième de volt			
ХМО	Production max de l'extrudeuse (Extruder Max Output) – Livres ou kilogrammes / heure – 01000			
	Pour le mode Suivant l'extrusion, ce paramètre stocke le débit de production de l'extrudeuse qui peut être anticipé lorsque la tension de commande est réglée à la sortie maximale de 10 volts.			
LBE	Erreur de limite inférieure (Lower Boundary Error) – Nombre – 00030 Limite inférieure du taux d'erreur en centième du nombre			
UBE	Erreur de limite supérieure (Upper Boundary Error) – Nombre – 00300 Limite supérieure du taux d'erreur en centième du nombre			
NBW	Poids de trémie négatif (Negative Bin Weight) – Grammes entiers – 00100 Poids négatif relevé de la trémie, lequel désactivera le chargeur, en grammes entiers			
LWA	Alarme de poids insuffisant (Low Weight Alarm) – Grammes entiers – 00100 (0 = désactivé)			
	Poids de la trémie qui déclenche l'alarme de poids insuffisant			
ATP	Seuil de déclenchement de l'ajustement (Adjustment Trip Point) – Pourcentage – 00005			
	Les quatrième et cinquième chiffres représentent l'erreur cumulée en grammes qui entraînera un réajustement de la vitesse du moteur (valeur par défaut : 5 grammes).			
RTU	Mise à jour du temps de marche (Run-Time Update) – Intervalles en secondes –			
	00305Ce paramètre contient deux valeurs ; les trois premiers chiffres représentent les relevés de poids en			
	nombre successif qui doivent être supérieurs (+) ou inférieurs (-) à la valeur du paramètre ATP avant de procéder à un ajustement du temps de marche du moteur. Les 4 ^e et 5 ^e chiffres représentent le montant de l'ajustement en secondes qui sera effectué. Contrôlé par le paramètre ADJ.			
ADJ	Limite de réglage (Adjustment Limit) – Pourcentage – 03010			
	Seuil et pourcentage de l'ajustement au moment où le système est en train			
	d'« apprendre » le débit. Ce paramètre contient deux valeurs. Les 2 ^e et 3 ^e chiffres représentent deux éléments, le seuil du pourcentage (30 % par défaut) et l'ajustement du			
	pourcentage (également 30 %). Si la valeur réelle est égale ou supérieure à la valeur de			
	seuil, les ajustements seront effectués en fonction de ce coefficient (30 % par défaut). Si la valeur réelle est inférieure à cette valeur, l'ajustement sera effectué en utilisant le			
	coefficient représenté dans les 4 ^e et 5 ^e chiffres (10 % par défaut).			
LLF	Niveau bas du chargeur (Loader Low Level) – Grammes entiers – 00500 Poids de la trémie qui déclenche la mise en marche du chargeur, en grammes entiers			
	rolus de la tremie qui declement la mise en marche du chargeur, en grammes entiers			

LHF	Niveau élevé du chargeur (Loader High Level) – Grammes entiers – 02000 Poids de la trémie qui déclenche la mise à l'arrêt du chargeur, en grammes entiers	
LAT	Délai d'alarme du chargeur (Loader Alarm Timeout) – Secondes entières – 00120 Si le chargeur fonctionne pendant ce nombre de secondes, l'alarme signalant que le chargeur fonctionne trop lentement sera déclenchée	
STL	Délai de repos dans le chargeur (Loader Settle Time) – Secondes – 00010 Nombre de secondes après la fin du chargement avant que les accumulateurs correcteurs ne soient réajustés et que la vérification des erreurs ne reprenne. Secondes entières	
NWA	Pas d'ajustement du poids (No Weight Adjustment) – Grammes – 00100 Si le poids de la matière à l'intérieur de la trémie tombe au-dessous de cette valeur en grammes, le système cessera d'effectuer des ajustements pour la correction d'erreur.	
XMR	Débit minimum de l'extrudeuse (Extruder Minimum Rate) – Grammes/seconde – 00000 Uniquement pour le contrôle de l'extrusion – Lorsqu'une valeur est spécifié, elle représente le débit minimum (grammes par seconde) suivant lequel fonctionne le doseur MGF lorsque l'extrudeuse ralentit.	

Édition: 28 juin 2012

Mise à jour du micrologiciel du doseur MGF

Lorsque le doseur est mis sous tension, le premier écran affiché indique la version du micrologiciel du doseur MGF en cours (coin inférieur droit), ainsi que le micrologiciel de la clé USB du doseur, mentionnée sous le nom « CHIP » dans le menu (coin supérieur droit). Les versions du micrologiciel du doseur MGF peuvent être mises à jour si nécessaire via le port USB du contrôleur. Les instructions détaillées suivantes indiquent la manière d'actualiser les deux micrologiciels. Chaque mise à jour s'effectue séparément. Maguire peut fournir les dernières versions du micrologiciel du doseur MGF.

Copiez	la nouvelle mise à jour du micrologiciel dans un dossier appelé « maguire » dans une clé USB.			
Introduisez	la clé USB	B dans le port USB du doseur MGF.		
Appuyez sur	$\hat{\Box}$	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)		
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera : ENTER PASSWORD	_ (Saisissez le mot de passe)	
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222		
Appuyez sur	$\hat{\Box}$	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à : UPDATE FIRMWARE (Mise à jour du micrologiciel) ou UPDATE USB CHIP (Mise à jour du circuit USB)		
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera : Reading from USB WAIT (Lecture de USB en cours Veuillez patienter) puis indiquera la version de la mise à jour trouvée dans la clé USB.	REMARQUE: si le système MGF ne peut pas lire la clé USB, le message suivant apparaîtra: Error: No Files Found. Press BACK and try again or try a different Flash Drive. (Erreur: aucun fichier trouvé. Appuyez sur BACK et essayez à nouveau ou utilisez une clé différente.)	
Appuyez sur	ENTER	pour sélectionner la mise à jour du micrologiciel.		
		La mise à jour du micrologiciel du contrôleur MGF recherchera les fichiers GFxxxxxx.BIN . La mise à jour du micrologiciel de la clé USB recherchera les fichiers USB_x_xx.ROM . L'écran affichera toutes les versions du micrologiciel disponibles dans la clé USB avec le message suivant :		
		Update To: (GFxxxxxx.BIN or USB_x_xxx.ROM) [Mettre à jour en version : (GFxxxxxx.BIN ou USB_x_xx.ROM)] Press Any Key to Update Firmware (Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre le micrologiciel à jour)		
Appuyez sur	ENTER	pour lancer la mise à jour.		

L'écran affichera la progression du transfert à la carte mémoire interne SD, puis L'écran affichera la progression de la vérification du fichier de mise à jour (Verifying the update file), puis

l'écran affichera la progression de la mise à niveau du nouveau micrologiciel (Reflashing to the new Firmware), puis

L'écran affichera : REFLASH COMPLETE! (Mise à jour terminée !) Le contrôleur redémarrera ensuite.

Informations supplémentaires sur la mise à jour logicielle

Les mises à jour du micrologiciel du doseur MGF peuvent être fournies par voie électronique, via e-mail ou par téléchargement. Elles sont dénommées en fonction de la date de la nouvelle version. Par exemple, la mise à jour du micrologiciel du contrôleur MGF **GSI0517A.BIN** peut être interprétée comme suit : GS=doseur gravimétrique avec moteur pas-à-pas, L=2012 (K=2011), 05=mai, 17=17 mars, A=la première révision ce jour-là. Au cours du processus de mise à jour détaillé ci-dessus, le nouveau micrologiciel trouvé dans la clé USB est d'abord copié sur une carte SD interne. À partir de la carte SD, le micrologiciel est alors chargé dans le système MGF. Au cas où un problème surviendrait avec le système MGF et que le port USB devienne inutilisable ou que le micrologiciel MGF serait corrompu et ne pourrait plus charger la nouvelle version, vous pouvez vous procurer un nouveau micrologiciel auprès de Maguire, lequel sera renommé **UPDTFILE.BIN**. Ce micrologiciel ainsi renommé peut être chargé sur la carte SD qui sera réintroduite dans la fente du contrôleur MGF. Lorsque le doseur sera mis sous tension, ce fichier **UPDTFILE.BIN** sera automatiquement chargé dans le système MGF, restaurant ainsi le micrologiciel.

Édition : 28 juin 2012

RÉINITIALISATION DE L'AJUSTEMENT DU DÉBIT (RATE ADJ RESET)Fonction utilisée pour réinitialiser l'ajustement du débit à la valeur par défaut de 1.0000. Cette option peut être utile en

Fonction utilisée pour réinitialiser l'ajustement du débit à la valeur par défaut de 1.0000. Cette option peut être utile en cas de changement de matière et si la nouvelle matière présente une consistance différente de celle qui l'a précédée. La réinitialisation peut aider le doseur MGF à réapprendre le débit plus rapidement que s'il devait l'ajuster à partir de la valeur apprise précédemment.

Appuyez sur	$\hat{\mathbb{C}}$	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)
Appuyez sur	ENTER	L'écran affichera : ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de passe)
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222
Appuyez sur Appuyez sur	ENTER	9 fois pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à RATE ADJ RESET TIME (Réinitialisation de l'ajustement du débit). pour afficher l'écran correspondant Rate Adjust Reset. L'écran indiquera OLD ADJ (Ancien ajustement) et NEW ADJ (Nouvel ajustement). La valeur OLD ADJ correspond à l'ajustement du débit que le doseur MGF a appris en fonction de la matière qui venait d'être transformée dans le système. La valeur NEW ADJ correspond au numéro de base de 1.0000. La réinitialisation de ce numéro à 1.0000 lorsqu'une nouvelle matière est utilisée peut aider le système MGF à réapprendre plus rapidement à ajuster le débit. Si la nouvelle matière présente la même consistance que la matière précédente, cette étape n'est pas nécessaire.
Appuyez sur	ENTER	pour réinitialiser l'ajustement du débit à la valeur de 1.0000.
Appuyez sur	BACK	trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal

AFFICHAGE / RÉINITIALISATION DES TOTAUX (VIEW / RESET TOTALS)

Notez que, si vous récupérez les totaux via le protocole MLAN ou le logiciel G2, la réinitialisation des totaux n'est pas recommandé à moins de tenir compte d'une réinitialisation de cette valeur à zéro.

Les totaux peuvent être affichés ou réinitialisés de deux manières différentes. Il suffit d'appuyer sur la touche VIEW (Afficher) du clavier numérique pour afficher les totaux et le nombre de cycles en cours. Si vous saisissez 00 sur cet écran, le système essaiera d'écrire les totaux sur une clé USB, puis remettra les totaux et le nombre de cycles à zéro. Si vous appuyez sur une valeur autre que zéro, le contrôleur écrira les totaux sur une clé USB. Il est également possible d'afficher ou de réinitialiser les totaux à l'aide du système de menus.

Appuyez sur	\bigcirc	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à SETUP (Configuration) (à l'aide de la touche fléchée)
Appuyez	ENTER	L'écran affichera : ENTER PASSWORD (Saisissez le mot de
sur		passe)
Saisissez	2222	Le mot de passe par défaut est 2222
Appuyez	Д	pour faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à VIEW / RESET TOTALS
sur	\checkmark	(Affichage / réinitialisation des totaux)
Appuyez	ENTER	pour afficher l'écran correspondant View / Reset Totals. Cet écran affiche
sur		les totaux et le nombre de cycles en cours. Appuyez sur la touche BACK
		(Retour) pour quitter l'écran sans effacer les totaux et les cycles.
Appuyez	00	pour remettre les totaux (nombre total de grammes distribués depuis
sur		la dernière procédure d'effacement) et le nombre de cycles à zéro. Si le contrôleur ne détecte aucune touche activé, il affichera : « Failed to print, Continue Clearing Totals? » (Échec d'impression, continuer à effacer les totaux ?) Appuyez sur la touche ENTER (Entrée) pour
		confirmer.
Appuyez sur	BACK	trois fois de plus pour sortir du menu de configuration et revenir à l'écran principal

RÉTABLISSEMENT DES VALEURS PAR DÉFAUT (RESTORE DEFAULTS)

Pour rétablir les valeurs par défaut du système MGF, il suffit d'accéder à l'option du menu SETUP (Configuration), de faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à RESTORE DEFAULTS (Rétablir les valeurs par défaut), puis de mettre cette option en surbrillance avant d'appuyer sur la touche Enter (Entrée).

Doseur standard de diamètre 2,54 cm (1 po) et doseur standard de diamètre 1,27 cm ($\frac{1}{2}$ po) SANS l'option Chargeur

Valeurs par défaut pour le doseur standard de diamètr	e 2,54 cm (1 po)			
MOTOR FACTOR (Facteur de puissance du moteur)	1e gén. : 500 (décimale implicite, 5.00), moteur pas-à-pas : 15.00			
ER FACTOR (Facteur ER) [?]	1.0000			
WEIGHT ERROR (Erreur de poids)	20 g			
LOW WEIGHT (Poids insuffisant)	0 LB			
PASSWORD (Mot de passe)	2222			
MODE	CONTINUOUS (Continu)			
UNITS (Unités)	US (Impériales)			
Valeurs par défaut pour le doseur standard de diamètre 1,27 cm (½ po)				
MOTOR FACTOR (Facteur de puissance du moteur)	75 (décimale implicite, 0.75)			
ER FACTOR (Facteur ER ?)	1.0000			
WEIGHT ERROR (Erreur de poids)	20 grammes			
LOW WEIGHT (Poids insuffisant)	0 LB			
PASSWORD (Mot de passe)	2222			
MODE	CONTINUOUS (Continu)			
UNITS (Unités)	US (Impériales)			

Doseur standard de diamètre 2,54 cm (1 po) et doseur standard de diamètre 1,27 cm ($\frac{1}{2}$ po) AVEC l'option Chargeur

J'	COI					
	CONFIGURATION DU MENU PRINCIPAL (MAIN MENU) avec l'option Chargeur					
	LBS / HOUR (Livres/heure)	200				
	LDR (Rapport de dilution)	2 %				
	LOADER SETTINGS (Réglages du chargeur)					
	TURN "ON" AT (Poids pour mise en marche	907 grammes (2 LBS)				
	du chargeur)					

Édition : 28 juin 2012

39

TURN "OFF" AT (Poids pour mise à l'arrêt du	2268 grammes (5 LBS)			
chargeur)				
ALARM TIME (Durée de l'alarme)	120 secondes			
CONFIGURATION DU MENU de L'ÉQUIPEMENT (EQUIPMENT MENU) avec l'option Chargeur				
MOTOR FACTOR (Facteur de puissance du moteur)	1e gén. : 500 (décimale implicite, 5.00), moteur pas-à-pas :			
avec doseur de diamètre 2,54 cm (1 po)	15.00			
MOTOR FACTOR (Facteur de puissance du moteur)	1e gén. : 75 (décimale implicite, 0.75), moteur pas-à-pas :			
avec doseur de diamètre 1,27 cm (½ po)	2.50			
ER FACTOR (Facteur ER) [?]	1.0000			
WEIGHT ERROR (Erreur de poids)	20 grammes			
LOW WEIGHT (Poids insuffisant)	0 LB			
PASSWORD (Mot de passe)	2222			
MODE	CONTINUOUS (Continu)			
LOADER (CHARGEUR)	ON (Marche)			
UNITS (Unités)	US (Impériales)			

40

ÉCRAN DE DIAGNOSTIC

Pour afficher l'écran de diagnostic, accédez à l'écran principal et faites défiler les options vers le bas jusqu'à DIAGNOSTICS, puis appuyez sur la touche i ou saisissez **501** à l'aide des touches numérotées. Le fonctionnement du doseur ne sera pas interrompu par cette commande. Appuyez de nouveau sur la touche **BACK** (Retour) pour revenir à l'écran principal.

```
WEIGHT 123.4
DISPENSED 0.0
TARGET 0,1
ERROR -0.1 (5) ▼
```

```
CYCLE CT 0 ▲
RATE ADJ 1.0000
TOTAL 0
OFF TIME 655ms
```

WEIGHT (Poids): Relevé du poids en cours de la matière se trouvant dans la trémie, en dixièmes de gramme.

- **DISPENSED (Distribué)**: Nombre effectif des grammes de matière distribués dans le cycle précédent si le système était en mode Cycle, ou au cours de la dernière minute si le système était en mode Continu ou Suivant l'extrusion.
- **TARGET (Cible):** Nombre ciblé des grammes de matière à distribuer dans un cycle si le système est en mode Cycle, ou en une minute si le système est en mode Continu ou Suivant l'extrusion.
- **ERROR (Erreur) :** Différence de l'Erreur accumulée entre la valeur cible et la valeur distribuée (-0.1 dans cet exemple), Seuil de déclenchement de perte de masse (5 dans cet exemple) ; voir le paramètre ATP à la page 33.

CYCLE CT (Nombre de cycles) : Nombre de cycles depuis le dernier ajustement du débit ou le remplissage.

RATE ADJ (Ajustement du débit): La valeur d'ajustement du débit qui est survenu pour maintenir le débit correct. La vitesse initiale est basée sur un facteur de puissance du moteur spécifique et un nombre de grammes par seconde, déterminé par la taille de la vis. Les erreurs de masse volumique en vrac, ainsi que la dérive de la vis et la configuration des granulés peuvent être à l'origine d'erreurs du débit de dosage. Ce nombre indique le montant de l'ajustement qui a eu lieu basé sur la rétroaction de la pesée. Réinitialiser ce nombre à 1.0000 lorsqu'une nouvelle matière est utilisée (sauf si elle présente la même consistance que la matière initiale). Voir la procédure RATE ADJ RESET (RÉINITIALISATION DE L'AJUSTEMENT DU DÉBIT) à la page 38.

TOTAL : Montant total mesuré depuis le renouvellement ou la remise à zéro des totaux. Les totaux peuvent être réinitialisés.

Voir la procédure VIEW / RESET TOTALS (Affichage / Réinitialisation des totaux) à la page 39.

OFF TIME (Temps d'arrêt) Le nombre de millisecondes du temps d'arrêt par seconde du moteur pas-à-pas, pour doser le débit correct.

Installation du chargeur en option sur le doseur MGF MAGUIRE

Instructions d'installation du chargeur sur le doseur MGF

- Assemblez le tuyau rouge et le raccord, comme indiqué sur la figure 1, en les fixant solidement à la barre du contrôleur.
- L'autre extrémité du tuyau rouge est reliée au générateur de vide, comme indiqué sur la figure 2. Fixez solidement le tuyau à l'aide du collier de serrage fourni.
- 3. La canne en aluminium est fixée du côté opposé du générateur de vide.
- 4. Le tuyau transparent est enfoncé dans le tube situé sur le couvercle de la trémie du doseur. Si the tube rencontre une certaine résistance, utilisez un peu d'eau pour le lubrifier. N'utilisez pas d'autre lubrifiant. Figure 2.
- Raccordez la tubulure transparente de 0,9 cm (3/8 po) de diamètre au générateur de vide, comme indiqué à la figure 3, et l'autre extrémité dans le raccord à emboîtement au niveau du solénoïde.
- Branchez l'alimentation d'air au raccord en laiton de 45° X
 po. NPT du côté entrée du solénoïde monté sur la barre du contrôleur.
- 7. L'alimentation d'air doit être réglée et régulée à une pression comprise entre 4,1 et 5,5 bars (60 et 80 PSI).
- 8. Raccordez les câbles du moteur du doseur aux connecteurs correspondants sur le contrôleur, le moteur et le solénoïde.
- 9. Une fois le chargeur du doseur MGF installé, le système MGF doit être recalibré en suivant la procédure figurant à la page 29.



Il est important que l'ensemble doseur soit correctement mis à la terre par l'intermédiaire de l'équipement qui est installé.



FIGURE 1

Fixez le tuyau rouge sous la bride en U fournie, comme indiqué sur la figure 1. Veillez à ce que la bride en U supérieure soit solidement fixée au raccord métallique, comme indiqué, de façon à assurer la mise à la terre. Le solénoïde doit être fixé sur la barre du contrôleur.



FIGURE 2


Montez l'extrémité du tuyau transparent à la partie supérieure du couvercle de la trémie, comme indiqué.




FIGURE 3


Montez le générateur de vide comme indiqué, sur la canne en aluminium et le tuyau rouge à l'aide d'un collier de serrage.

Schéma du chargeur AGL




Câblage du solénoïde du chargeur AGL





Schémas de câblage du doseur MGF








Schéma et représentation des dimensions des pièces \cap 19 15 527 1901RF 1920-4 1908-FF 1908-FR 1923-CW 1923-4A 1-8061 PART NUMBER ∞ 1803-MGF Block SWX-06 1803-MGF Block SWX-06 1803-MGF Block SWX-06 Base Plate, MGF Hopper Lid. MGF "Nylok" Nylon-insert Locknut Shoulder Bolt Spacer Plate, MGF Hopper Slide Valye. MGF "Nylok" Nylon-insert Locknut SHC3. #10-24 x 3/4 Base Plate Stub Tube. MGF Base Plate Stub Tube. MGF Button Head Cap Screw Spring, .201 ID x 3/8 long Shoulder Bolt Washer, 1/4" SAE Washer, 1/4" SAE Spacer, 5/16 Long Latch "Nylok" Nylon-insert Locknut Button Head Cap Screw "Nylok" Nylon-insert Locknut 1803-MGF Black SWX-06 GM9413 24VDC Motor (pre-20) mHT23 24VDC StepperMotor(20) Copper Wire Grounding Loadcell Assy. 3 kg Buffon Head Cap Screw Spring Lock Washer Hopper-Loadcell Support RETROFIT Motor Bracket, MGF Auger Shaft-GCF Auger, MGF, 1/2" OD x 1/2 Pitch x 3/32" Spring Tube, MGF Hopper Rear Flange, MGF 1" Au Tube Front Flange, MGF Auger Tube "Hose for Motor-Auger Loadcell Shim DESCRIPTION QTY. (25)(33) **(4)** (9) (45) 44 (26) (28) THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOILE PROPERTY OF MAGUIRE PRODUCTS, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUTHE WRITTEN PERMISSION OF MAGUIRE PRODUCTS, INC. IS PROHIBITED. (32) $\overline{8}$ (60) (15) 9 \Box \cap





PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DOSEUR

Le DOSEUR GRAVIMÉTRIQUE MAGUIRE est un système à vis à usage industriel, de construction robuste, conçu pour doser des quantités précises de concentrés de colorant avec une précision extrême dans le flux principal de matière vierge, directement au-dessus de la gorge de la machine de transformation. Les deux plaques en acier carrées de 25,4 cm (10 po) de côté, séparées par 4 montants d'angle en acier, forment un châssis adaptateur robuste et à profil bas. Ce châssis est percé selon le schéma de boulonnage approprié pour être monté sur la gorge de la machine de transformation, sous la principale trémie de matière. La matière naturelle s'écoule à travers l'adaptateur.

La plate-forme de pesage est ensuite accrochée au châssis adaptateur et elle soutient, à son tour, l'ensemble trémie et vis. Pour assurer l'exactitude des relevés de poids, la trémie n'entre en contact avec aucun élément stationnaire. La simplicité du démontage facilite le nettoyage de la trémie en cas de changement de couleur. Deux verrous papillon facilitent le démontage de l'ensemble vis / moteur, assurant ainsi l'accès complet à toutes les parties du système pour un nettoyage intégral.

Le passage des matières vierges est visible à travers la chambre d'écoulement qui est munie de fenêtres en acrylique transparent et de déflecteurs en acier inoxydable. Les déflecteurs dirigent le flux de matière naturelle, de manière que la couleur s'écoule de l'espace au-dessus et se répartisse uniformément sur le flux régulier et prévisible de matière naturelle. Cette procédure assure une répartition uniforme de la couleur dans la matière naturelle. Les fenêtres permettent à l'opérateur d'avoir une vue précise de l'écoulement combiné.

La trémie peut contenir un maximum de 4,5 kg (10 lbs) de concentré. Quatre regards vitrés permettent de voir le niveau de la matière.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR

Le contrôleur gravimétrique MAGUIRE, associé à deux cellules de pesage à perte de masse, assure la régulation précise de la vitesse et le contrôle du dosage nécessaires pour garantir une précision absolue lors de l'utilisation de couleurs.

Le débit de dosage est directement lié à la vitesse ou à la durée de fonctionnement du moteur. La précision est obtenue en contrôlant le degré exact de temps d'arrêt du moteur. La rétroaction des cellules de pesage confirme la distribution effective et le temps d'arrêt du moteur est alors ajusté de façon à assurer que les poids distribués soient parfaits au fil du temps.

Grâce à l'utilisation du moteur pas-à-pas, le nombre de tours par minute est contrôlé avec précision par incréments de 200 pas par rotation, permettant ainsi d'effectuer un dosage uniforme pendant tout le cycle de retour de la vis (pour les applications de moulage par injection) ou au cours d'un fonctionnement continu (pour les applications avec extrusion). Le débit de dosage est surveillé en permanence et ajusté de façon à maintenir la précision. Les changements de durée de cycle ou les fluctuations de tension survenant dans une usine sont automatiquement détectés et compensés sans aucune incidence sur la précision du dosage.

Édition : 28 juin 2012

GARANTIE - Exclusive de 5 ans

MAGUIRE PRODUCTS offre les GARANTIES LES PLUS COMPLÈTES de tout le secteur de l'équipement pour plasturgie. Nous garantissons que chaque doseur fabriqué par nos soins est exempt de défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales ; notre obligation, en vertu de la présente garantie, se limite à la remise en état, dans notre usine, de tout doseur qui, dans les CINQ (5) ANS suivant la livraison à l'acheteur d'origine, nous sera retourné intact, PORT PAYÉ, et dont l'examen effectué par nos soins aura effectivement constaté la défectuosité ; la présente garantie annule



et remplace expressément toute autre garantie explicite ou implicite et toute autre obligation ou responsabilité de notre part, et MAGUIRE PRODUCTS n'assume ni autorise aucune autre personne à assumer pour elle, toute autre responsabilité associée à la vente de ses produits.

Cette garantie ne s'appliquera pas à un doseur ayant été réparé ou modifié ailleurs que dans une usine MAGUIRE PRODUCTS, sauf si nous jugeons que ces réparations ou ces modifications ne sont en rien responsables de la défaillance ; ni à un doseur qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'un accident.

d'un câblage incorrect par d'autres personnes, ou d'une installation ou utilisation non conformes aux instructions fournies par Maguire Products.

Notre responsabilité en vertu de cette garantie ne s'applique qu'aux doseurs qui sont renvoyés à notre usine d'Aston, en Pennsylvanie, PORT PAYÉ.

Il convient toutefois de noter que nous nous efforçons toujours de satisfaire nos clients de la façon jugée la plus pratique pour résoudre les problèmes qu'ils pourraient rencontrer avec notre matériel.

52

Assistance technique et coordonnées

Maguire Products, Inc.

11 Crozerville Road Aston, PA 19014

Tél.: 610.459.4300 Télécopie: 610.459.2700

Courriel: <u>info@maguire.com</u>
Web: <u>www.maguire.com</u>

Maguire Europe

Tame Park Tamworth Staffordshire B775DY Royaume-Uni

Tél.: + 44 1827 265 850 Télécopie: + 44 1827 265 855

Courriel: <u>info@maguire-europe.com</u>

Maguire Products Asia PTE LTD

Main Office 15 Changi North Street 1 #01-15, I-Lofts Singapour 498765

Tél.: 65 6848-7117 Télécopie: 65 6542-8577

Courriel: <u>magasia@maguire-products.com.sg</u>